

**XV-2P**

**С фланцем  $\varnothing 50$  типов "ВН" и "НУ" (ср. ХР-210 - ХР-213)**

При изменении направления вращения XV-2P насоса используется тот же самый фланец и, следовательно, нет необходимости в его замене.

При демонтаже и повторном монтаже насоса следует обратить особое внимание на то, чтобы не было смещений уплотнений и упорных колец, а также в насос не попадали посторонние предметы, такие как стружки или грязь.

**Фланец  $\varnothing 50$  типов "ВН" и "НУ" (ср. ХР-210 - ХР-213)**

<p>Удалите с вала шпонку, гайку и шайбу. Ослабьте и снимите крепёжные винты.</p>	<p>Снимите фланец</p>	<p>Вытащите шестерни и верхнюю втулку. <b>Предостережение:</b> Никогда не поворачивайте втулку.</p>	<p>Измените расположение ведомого и ведущего валов. <b>Предостережение:</b> Корпус и крышку нельзя поворачивать. Используйте маркировку на корпусе в качестве указателя.</p>	<p>Установите ранее демонтированный фланец обратно на место, предварительно обеспечив чистоту соприкасающихся поверхностей.</p>	<p>Вставьте винты обратно на свое место и затяните гайки. Момент затяжки - от 54 Н-м до 58,9 Н-м. Убедитесь, что после завершения сборки вал вращается.</p>
<p><b>Примечание:</b> В этой системе изменения направления вращения, <b>входные и выходные порты</b> остаются неизменными.</p>					